

INSTRUKCJA MONTAŻU ZŁĄCZY SKRĘCANYCH:

Przedstawione niżej informacje należy traktować jako wskazówki do prawidłowego wykonania połączenia układu złączy skręcanych z mikrorurkami HDPE stosowanych w budowaniu szczelnego systemu mikrokanalizacji światłowodowej w technologii pneumatycznej do bezpośredniego zakopania lub umieszczenia pod powierzchnią ziemi.

Zawsze należy postępować według zasad BHP i sztuki budowlanej.

Przygotowanie mikrorurki do montażu.

Przytnij precyzyjnie końcówkę mikrorurki nożem lub gilotynką do cięcia mikrorurek światłowodowych. Cięcie wykonaj pod kątem prostym. Rurka musi być przycięta idealnie bez zadziorów. Usuń ewentualne wióry po cięciu.

Przygotowanie złącza do montażu.

Przytrzymaj złącze w dłoni, następnie poluzuj nakrętkę o ok. 1,5 -do 2 obrotów.



Montaż połączenia mikrorurki ze złączem.

Wsuń mikrorurkę w złącze do krańcowego oporu. Sprawdź przez korpus czy dolega centralnie.

Gotowe połączenie.

Po sprawdzeniu dokręć nakrętkę do oporu. Połączenie jest gotowe.



Gwarancją szczelnego połączenia jest precyzyjnie dopchnięcie prawidłowo dociętej mikrorurki oraz dokręcenie nakrętki do krańcowego oporu. W innym przypadku połączenie może być nieszczelne.

Do montażu/demontażu złączy nie trzeba używać specjalistycznych urządzeń.